

Dokumenttikameran käyttö (SOLO8 kamera)





Avaa HoverCam Flex11 sovellus työpöydältä. Jos sovellusta ei ole, lataa se Yritysportaalista.





Jos valikko ei avaudu automaattisesti, niin avaa se alhaalla olevasta nuolesta.

Valikkorivin toimintoja:





1. Focus: Jos kamera tarkentaa koko ajan ja kuva välkkyi, niin valitse Focus ja sieltä Focus Lock.
2. Pause: Tämä toiminto jäädyttää kuvan. Hyödynnä sitä esimerkiksi Kim-leikissä.

Kynän kuvasta tulevia toimintoja:




1. Paina kynästä, niin saat toiminnot näkyviin.
2. Voit tehdä merkintöjä kuvaan hiirellä piirtämällä.



3. Voit joko poistaa merkinnät kokonaan tai pyyhkiä osan pois.
4. Kirjaintoiminnolla voit kirjoittaa kuvan päälle.

Dokumenttikameran painikkeet:



- AF: Tarkennus
- AF-L: Tarkennuksen lukitus
- Suurennuslasit: Zoomaus
- Keskipainike: Kuvan kääntö



Digiohjaaja Sanna Huikuri

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittäminen -hanke (2022-2024)

